

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones; solo así podrá asegurar un correcto funcionamiento del mismo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que se respeten algunas reglas de seguridad fundamentales para reducir riesgo de incendio, descargas eléctricas, quemaduras, y otras lesiones.
2. Retire el embalaje y asegúrese que la estufa esté en perfectas condiciones.
3. Asegúrese que la tensión de la red eléctrica corresponda con las especificaciones de esta estufa.
4. Compruebe que el cable y el enchufe no presenten desperfectos antes de utilizarlos.
5. Asegúrese que el equipo este apagado antes de desenchufarlo.
6. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
7. Mantenga la estufa alejada de muebles, cortinas u otros objetos inflamables. Manténgala a una distancia mínima de 15 cm de la pared u otros objetos
8. No cubra la estufa para evitar su recalentamiento.
9. No utilice la estufa demasiado cerca de duchas o piscinas
10. No utilice la estufa en ambientes húmedos o con polvo.
11. No la utilice en el baño o en el lavadero.
12. Guardela en un lugar seco.
13. No deje la estufa sobre superficies blandas, tales como una cama o un sofá.
14. No deje la estufa al alcance de los niños, no permita que jueguen con la o que la enchufen.
15. Los elementos de embalaje, tales como bolsas de plástico, no deben dejarse al alcance de los niños.
16. No coloque la estufa inmediatamente debajo de un toma corriente fijo. Evite el uso de cables de extensión; estos pueden acarrear riesgo de incendios debido a recalentamiento de la estufa.
17. No utilice el aparato al aire libre.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación CA220-240V-50Hz 800W (máx) / Clase: I

MODELO	ESPECIFICACIÓN	VOLTAJE / FRECUENCIA	EMPAQUETADO(MM)	POTENCIA(W)	PN/ PB (Kg)
IE-02	2 TUBOS	220V/ 50Hz	290x170x415	400/800	1.2/ 1.5

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desembale y asegúrese de que la estufa esté intacta.
2. Asegúrese siempre de colocar la estufa en una superficie firme y plana, de otro modo el interruptor anti-vuelco puede accionarse sin previo aviso.
3. Enchufe la estufa. Cuando uno de los tubos está encendido, la estufa proporciona 400W. Cuando los 2 tubos están encendidos, la estufa proporciona 800W.
4. Después del uso, asegúrese siempre de que la estufa está apagada y desenchufada de la potencia.



ATENCIÓN

1. La estufa debe estar siempre ubicada en una superficie firme y plana y asegúrese de que está libre de obstáculos todo el tiempo.
2. Compruebe siempre de que no hay nada inflamable alrededor de la estufa, y asegúrese siempre de que nada pueda derramarse o caer sobre ella. Asegúrese de que nada que pueda derretirse esta colocado cerca de la estufa. Asegúrese siempre de que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la estufa.
3. Nunca use la estufa en condiciones húmedas o mojadas, como baños, duchas o cualquier lugar cercano a piscinas, sauna o jacuzzi.
4. Cuando la estufa no está en uso, apáguela y desenchúfela.
5. Nunca use la estufa en el exterior.
6. Nunca deje la estufa desatendida por ningún periodo de tiempo o si hay niños o animales cerca.
7. Antes de limpiar la estufa o proceder a cualquier mantenimiento, apague y desenchufe el aparato. Nunca utilice agua para limpiar la estufa o el agua derramada puede provocar un cortocircuito con peligro de incendio.
8. No se debe de colocar la estufa debajo de la conexión del enchufe.
9. No usar otros aparatos como temporizadores para arrancar la estufa de forma automática.
10. En caso de averías, siempre contactar con servicio técnico adecuado.
11. No es aconsejable su manejo a personas con discapacidad psíquica o a los menores, sin la supervisión de un adulto.

MANTENIMIENTO

1. La estufa solo necesita una limpieza externa.
2. Después del uso y antes de limpiarla desenchufe la estufa y espere a que se enfríe.
3. Limpie las parrillas del polvo.
4. Por favor, utilice un paño húmedo para limpiar las partes pintadas, no utilice ningún otro disolvente.

GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de doce meses a partir de la fecha de compra.

INDELPLAS garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originales en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo tales como:

Transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas.

Inundaciones, altas o bajas de tensión.

Caídas o roturas por uso indebido.

Suciedad o mantenimiento inadecuado.

Abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por INDELPLAS.

Deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que se contraiga en nombre de INDELPLAS ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifiquen las mismas.

Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar al presente, será resuelta ante la justicia ordinaria en la ciudad de Junín de la provincia de Buenos Aires.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

INDELPLAS y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre alterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante. Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o sus representantes.

Contacto: garantia@indelplas.com

Marca: INDELPLAS

Modelo: IE-02

Tensión: 220-240V-50Hz

Potencia: 800w

Fábrica, distribuye y garantiza:

RICARDO JOSE DE LA FUENTE

Di Natale de Fulgenzi 80

CP 6000 Junín - Buenos Aires



Indelplas

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA

ESTUFA ELÉCTRICA

IE-02



Gracias por su compra. Mantenga este manual en buenas condiciones y léalo cuidadosamente antes de usar el producto.

Fulgenzi 80 | Junín | Bs. As. | Argentina

Tel.: +54 (236) 4427254 . 4427956

www.indelplas.com

